

PROTOKOL O STAVU POUŽITÉHO STROJE – PODKLADY K PRODEJI

TYP STROJE: NT 70

VÝROBNÍ ČÍSLO: 66

ROK VÝROBY: 2017

STAV POČÍTADLA MOTOHODIN: 66,2 mth

TECHNICKÝ STAV STROJE: [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)VIZUÁLNÍ STAV STROJE: [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)PRODEJNÍ CENA: [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#) Kč**TECHNICKÝ POPIS STAVU STROJE / provedený servis**

Provedena kompletní GO mechanické převodovky vibrace.

Výměna odstředivé spojky, ložisek, těsnění, olejové náplně, doplnění manipulačních kol na rám stroje, provedena kontrola motoru, výměna oleje v motoru, vzduchového filtru, svíčky zapalování, seřízení otáček, odzkoušení stroje.

Stroj je plně funkční.

FOTODOKUMENTACE STAVU STROJE





Stavový pohled 1	Stavový pohled 2
Detail 1	Detail 2



Detail 3

Detail 4